

Papier transfert laser

# Tattoo 2.1



## Instructions d'utilisation

- 1) Imprimez votre visuel en **image miroir** sur le papier spécial Tatouage temporaire **Tattoo 2.1**.  
Imprimez du côté blanc (non filigrané).  
Respectez les réglages préconisés pour ce papier sur votre copieur/imprimante laser.  
ⓘ Remplissez la feuille avec autant d'images que possible.
- 2) Retirez le papier de protection de la feuille adhésivée **GlueSheet** et posez-la sur votre plan de travail, côté collant vers le haut.  
ⓘ Retirez le papier délicatement.
- 3) Posez dessus la feuille de **Tattoo 2.1**, face imprimée vers le bas (contre la feuille adhésivée).  
Pressez fermement et retirez les bulles d'air ou les plis.
- 4) Découpez les visuels avec des ciseaux, ou à l'aide d'un plotter de découpe à repérage optique si vous en êtes équipé.
- 5) Retirez délicatement le film transparent : la couche de colle reste déposée sur le tatouage temporaire.  
ⓘ Préparez vos visuels à l'avance, et retirez ce film de protection au dernier moment, juste avant l'application sur la peau.
- 6) Positionnez le tatouage temporaire sur la peau (ou les ongles).  
ⓘ Évitez les zones trop poilues !
- 7) Recouvrez avec un linge humide et pressez fermement pendant une vingtaine de secondes.
- 8) Retirez le linge humide et faites glisser le papier de côté. Essayez l'excès d'eau ou d'humidité.  
ⓘ Faites glisser le papier doucement et bien à plat. L'encre reste fragile tant que le tatouage n'est pas sec.

**Note :** Grâce à la feuille adhésive **GlueSheet**, le **Tattoo** fonctionne aussi bien sur la peau que sur les ongles.

**IMPORTANT :** ces informations sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la société TheMagictouch ou de son distributeur en France 123 Applications. Nous vous conseillons vivement de **toujours effectuer des tests préalables avant une production.**